

## ご使用上の注意事項

フラッシュ開発ツールキットご使用にあたり、下記の点をご注意お願いいたします。

### 1. ユーザ登録

CD-R に添付されている SupportInfo\_j.txt に必要事項をご記入のうえ、ユーザ登録してください。

### 2. timeout error発生時の対応

(1) 比較的性能の低いパソコン(低速、小容量メモリ)をお使いの場合や、バックグラウンドで別プログラムを実行している場合、以下のケースで

(a) upload 機能を使用する

(b) Flash 書き込み後に書き込み verify 機能を使用する

timeout error が発生することがあります。

この場合は、baud rate の設定を下げてください。

(2) 自動合わせ込み時に“ERROR : Error while reading timed response”

が出力される場合は、baud rate 設定を下げてください。

### 3. 1200bps baud rateの選択

シリアル通信スピードとして、H8/38024F, H8/38104F, H8/38124F デバイスのみ 1200bps を選択可能です。

その他のデバイスでは 1200bps を選択しないでください。

### 4. アダプタボード(Flash Development Module)との接続

ターゲットデバイスが USB ブート製品(例:H8S/2215UF)の場合、アダプタボード(Flash Development Module)との接続はできません。

### 5. H8S/2172Fデバイスの周波数設定

H8S/2172F デバイスは、動作周波数が PLL 回路により2逓倍されますが、FDT での逓倍条件で2逓倍を選択することができません。

よって、PLL 回路で2逓倍された値を動作周波数として FDT の入力周波数条件に設定してください。

### 6. アクセス権のパスワード

アクセス権を有効にした場合、設定したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

以上