

## ご使用上の注意事項

フラッシュ開発ツールキットご使用にあたり、下記の点をご注意お願いいたします。

### 1. timeout error発生時の対応

(1) 比較的性能の低いパソコン(低速、小容量メモリ)をお使いの場合や、バックグラウンドで別プログラムを実行している場合、以下のケースで

- (a) upload 機能を使用する
  - (b) Flash 書き込み後に書き込み verify 機能を使用する
- timeout error が発生することがあります。  
この場合は、baud rate の設定を下げてご使用ください。

(2) 自動合わせ込み時に“ERROR : Error while reading timed response”  
が出力される場合は、baud rate 設定を下げてご使用ください。

### 2. 1200bps baud rateの選択

シリアル通信スピードとして、H8/38024F デバイスのみ 1200bps を選択可能です。  
その他のデバイスでは 1200bps を選択しないでください。

### 3. アダプタボード(Flash Development Module)との接続

ターゲットデバイスが USB ブート製品(例:H8S/2215UF)の場合、アダプタボード  
(Flash Development Module)との接続はできません。

以上