

E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス

ファミリ	CPUコア	シリーズ	グループ/型名		
SuperH	SH-4A	SH7780	SH7785 SH7781 SH7780 SH7775 SH7774 SH77721 SH7770 SH77651 SH77650 SH7764 SH7763 SH7753 SH7752 SH7734 SH7731 ^{*1} SH7730 SH7724 (SH-MobileR2R) SH7723 (SH-MobileR2) SH7722 (SH-MobileR)		
			SH7450	SH74572 ^{*1} SH74562 SH74552 SH74552_Debug_MCU_BOARD SH74593 ^{*1} SH74513 SH74504 SH74504_Debug_MCU_BOARD	
			-	SH7769 SH7766 SH7761 SH77722 SH-4A_C_1DE5 SH-4A_C_1E4E	
	SH-4	SH7750	SH7760 SH7751R SH7751 SH7750S SH7750R base_SOC SH7750R		
	SH-3	SH7700	SH7729R SH7729 SH7727 SH7721 SH7720 SH7709S SH7709A SH7706 SH7705		
		SH-Ether	SH7713 ^{*1} SH7712 SH7710		
		SH7641	SH7641		
		-	SH7660A SH7660 SH7630		
	SH-2A	SH-Ether	SH7673 SH7672 SH7671 SH7670 SH7652		
		SH72Ax	SH72A0 SH72A2 SH72AW SH72AY		
		SH7280	SH7286 SH7285		
		SH7260	SH726A SH726B SH72691 SH72690 SH72681 SH72680 SH72673 SH72672 SH72671 SH72670 SH72663 SH72662 SH72661 SH72660 SH72647 SH72646 SH72645 SH72644 SH72643 SH72642 SH72641 SH72640 SH72634 SH72633 SH72631 SH72630 SH72627 SH72626 SH72625 SH72624 SH72623 SH72622 SH72621 SH72620 SH7261		
			SH7250	SH7256R SH72546R SH72546RFCC SH72544R SH72543R SH72533 SH72533FCC SH72531 SH72531FCC SH72531RFCC	
				SH7243	SH7243
				SH7239	SH72395A SH72395B SH72394A SH72394B SH72375A SH72375B SH72374A SH72374B
			SH7231		SH72315A SH72315L SH72314L

*1 : E10A-USBにデバイスを設定する際は、「[E10A-USB設定用デバイス名一覧](#)」からデバイス名を選択してください。

*2 : SH7147、SH7142で使用する場合は、デバッグMCUボードが必要です。

*3 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7137をご使用ください。

*4 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7136をご使用ください。

E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス

ファミリ	CPUコア	シリーズ	グループ/型名				
SuperH	SH-2A	SH7216	R5F72167AD	R5F72167AD_Option	R5F72166AD	R5F72165AD	
			R5F72167BD	R5F72166BD	R5F72165BD		
			R5F72147AD	R5F72146AD	R5F72145AD		
			R5F72147BD	R5F72146BD	R5F72145BD		
			R5F72147HD*1	R5F72146HD*1	R5F72145HD*1		
			R5F72147GD*1	R5F72146GD*1	R5F72145GD*1		
			R5F72167HD*1	R5F72166HD*1	R5F72165HD*1		
			R5F72167GD*1	R5F72166GD*1	R5F72165GD*1		
		SH7210	SH7211F				
		SH7200	SH7206	SH7203	SH7201		
	-	SH-2A_C_1C3A_3		SH-2A_C_1C3A_4	SH-2A_C_1C3A_5		
		SH-2A_C_1C3A_6		SH-2A_C_1C3A_F			
	SH-2	SH-Ether	SH7619	SH7618A	SH7618	SH7616	SH7615
		SH7606	SH7606				
		SH7147	SH7147 *2	SH7142 *2			
		SH7144	SH7145F	SH7144F			
		SH7137	SH7137	SH7136	SH7132*3	SH7131*4	
		SH7125	SH7125	SH7124	SH/TinyデバッグMCUボード		
			R5F71253 (SH7125)		R5F71252	R5F71243	R5F71242 (SH7124)
		SH7047	SH7047F				
SH7146		R5F71494R	R5F71494A	R5F71491R	R5E71494R		
		R5F71464R	R5F71464A	R5E71464R			
SH7080	R5F70865A	R5E70865R					
	R5F70855A	R5F70854A	R5E70855R				
	R5F70845A	R5F70844A	R5E70845R				
	R5F70835A	R5F70834A	R5E70835R				
New_SH-Mobile	SH-Mobile 3		SH-Mobile 3A	SH-Mobile 3A2	SH-Mobile 3AS		
	SH-Mobile L3V		SH-Mobile L3V2				
	SH-Mobile UL		SH-Mobile UL2				
SH-Mobile	SH-Mobile 1						
	SH-Mobile J	SH-Mobile J2	SH-Mobile J2S	SH-Mobile J3			
	SH-Mobile L	SH-MobileL2	SH-Mobile LS				
	SH-Mobile V	SH-Mobile V2	SH-Mobile V2L				
	SH-Mobile V2S	SH-MobileV2S2	SH-Mobile V2SL				

*1 : E10A-USBにデバイスを設定する際は、[「E10A-USB設定用デバイス名リスト」](#) からデバイス名を選択してください。

*2 : SH7147、SH7142で使用する場合は、デバッグMCUボードが必要です。

*3 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7137をご使用ください。

*4 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7136をご使用ください。

E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス

ファミリ	CPUコア	シリーズ	グループ/型名				
H8SX	H8SX/1700		H8SX/1725F	H8SX/1725S*	H8SX/1727S*		
			H8SX/1668RF	H8SX/1668MF	H8SX/1665F	H8SX/1665M	
			H8SX/1664RF	H8SX/1664MF	H8SX/1664F		
	H8SX/1600		H8SX/1663RF	H8SX/1663MF	H8SX/1663F	H8SX/1662F	
			H8SX/1658RF	H8SX/1658MF	H8SX/1655F	H8SX/1655M	
			H8SX/1654RF	H8SX/1654MF	H8SX/1654F		
			H8SX/1653RF	H8SX/1653MF	H8SX/1653F		
			H8SX/1652F	H8SX/1651			
			H8SX/1648LF	H8SX/1648HF	H8SX/1648GF	H8SX/1648AF*	
			H8SX/1648F				
			H8SX/1645F	H8SX/1645L			
			H8SX/1644LF	H8SX/1644HF	H8SX/1644GF	H8SX/1644AF*	
			H8SX/1644F				
			H8SX/1643F				
			H8SX/1642LF	H8SX/1642HF	H8SX/1642GF	H8SX/1642AF*	
			H8SX/1642F				
			H8SX/1641F				
			H8SX/1638LF	H8SX/1638F	H8SX/1635F	H8SX/1635L	
			H8SX/1634LF	H8SX/1634F	H8SX/1633F		
			H8SX/1632LF	H8SX/1632F	H8SX/1631F	H8SX/1622F	
		H8SX/1500		H8SX/1582F	H8SX/1544F	H8SX/1543F	
				H8SX/1527RF	H8SX/1527F	H8SX/1525F	

*1 : E10A-USBにデバイスを設定する際は、[「E10A-USB設定用デバイス名リスト」](#)からデバイス名を選択してください。

*2 : SH7147、SH7142で使用する場合は、デバッグMCUボードが必要です。

*3 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7137をご使用ください。

*4 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7136をご使用ください。

E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス

ファミリ	CPUコア	シリーズ	グループ/型名
H8S	H8S/2400		H8S/2472F H8S/2463F H8S/2462F H8S/24569R H8S/24569 H8S/24568R H8S/24568 H8S/24565R H8S/24565 H8S/24562R H8S/24562 H8S/24561R H8S/24561 H8S/24549 H8S/24548 H8S/24545 H8S/24542 H8S/24541 H8S/2437F H8S/24279R H8S/24278R H8S/24276R H8S/24275R H8S/24279 H8S/24278 H8S/24276 H8S/24275 H8S/24269R H8S/24268R H8S/24265R H8S/24262R H8S/24261R H8S/24269 H8S/24268 H8S/24265 H8S/24262 H8S/24261 H8S/24259 H8S/24258 H8S/24256 H8S/24255 H8S/24249 H8S/24248 H8S/24245 H8S/24242 H8S/24241
		H8S/2300	H8S/2378RF H8S/2378F H8S/2377RF H8S/2377F H8S/2374RF* H8S/2374F* H8S/2372RF* H8S/2372F* H8S/2371RF* H8S/2371F* H8S/2370RF* H8S/2370F* H8S/2368F H8S/2367F H8S/2364F* H8S/2362F* H8S/2361F* H8S/2360F* H8S/2339EF H8S/2329EF H8S/2319EF
		H8S/2200	H8S/2218UF H8S/2218CUF H8S/2218F H8S/2217CUF H8S/2215RF (HD64F2215RBR, HD64F2215RTE) H8S/2215TF* (HD64F2215TBR, HD64F2215TTE) H8S/2215RUF* (HD64F2215RUBR, HD64F2215RUTE) H8S/2215TUF* (HD64F2215TUBR, HD64F2215TUTE) H8S/2215CUF* (HD64F2215CUBR, HD64F2215CUTE) H8S/2212UF H8S/2212CUF H8S/2212F H8S/2211UF* H8S/2211CUF H8S/2211F* H8S/2210CUF R8J32700C R8J32500
		H8S/2100	H8S/2189RF H8S/2168F H8S/2167F H8S/2166F H8S/2164F H8S/2153F H8S/2125F (SDIP-64、QFP-64パッケージ製品にはE10A-USBを使用できません) H8S/2117RF H8S/2117F H8S/2116F H8S/2114F H8S/2113 H8S/2112RF H8S/2112F

*1 : E10A-USBにデバイスを設定する際は、[「E10A-USB設定用デバイス名リスト」](#)からデバイス名を選択してください。

*2 : SH7147、SH7142で使用する場合は、デバッグMCUボードが必要です。

*3 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7137をご使用ください。

*4 : 本マイコンは、オンチップデバッグ機能非搭載です。デバッグの際には、SH7136をご使用ください。

E10A-USB設定用デバイス名一覧

「仕様デバイス」列のデバイスをE10A-USBに設定する際は、「選択デバイス名」にあるデバイス名を選択してください。

使用デバイス	選択デバイス名
SH7731	SH7722
SH74572	SH74552 or SH74562
SH74593	SH74513
SH7713	SH7712
R5F72145HD	R5F72145BD
R5F72146HD	R5F72146BD
R5F72147HD	R5F72147BD
R5F72145GD	R5F72145AD
R5F72146GD	R5F72146AD
R5F72147GD	R5F72147AD
R5F72165HD	R5F72165BD
R5F72166HD	R5F72166BD
R5F72167HD	R5F72167BD
R5F72165GD	R5F72165AD
R5F72166GD	R5F72166AD
R5F72167GD	R5F72167AD
H8SX/1725S	H8SX/1725SF
H8SX/1727S	H8SX/1727SF
H8SX/1642AF	H8SX/1642F
H8SX/1644AF	H8SX/1644F
H8SX/1648AF	H8SX/1648F
H8S/2211F, H8S/2211UF	H8S/2212F
H8S/2364F, H8S/2362F, H8S/2361F, H8S/2360F	H8S/2368F
H8S/2374RF, H8S/2372RF, H8S/2371RF, H8S/2370RF	H8S/2378RF
H8S/2374F, H8S/2372F, H8S/2371F, H8S/2370F	H8S/2378F
H8S/2215TF, H8S/2215RUF, H8S/2215TUF, H8S/2215CUF	H8S/2215RF