

E10T-USBエミュレータソフトウェア ご使用上のお願い

H8ファミリH8/300HシリーズH8/3048F-ONE (H8/3048BFおよびH8/3048BVF) およびH8/3029F用E10T-USBエミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- ブレーク後の端子P90, P92, P94の状態について

1. 該当製品

E10T-USBエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 01~V.2.00 Release 00

バージョン確認方法 :

統合開発環境High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」 からアドミニストレーションコマンドを選択してアドミニストレーションダイアログボックスを開く。

「登録済みコンポーネント」リストボックスに表示されている、 Debugger Componentsフォルダの中のH8/3048F-ONE E10T-USB SYSTEMのバージョンが1.0~2.00.00の場合が該当します。

2. 内容

端子P90, P92, P94のいずれかを出力に設定したユーザプログラムの実行中にブレークすると端子の設定が入力になり、再度ユーザプログラムを実行しても出力になりません。

3. 暫定対策

問題を改修したエミュレータソフトウェア (WS版) を提供します。
弊社営業または特約店へ依頼してください。

4. 恒久対策

本内容は、E10T-USBエミュレータソフトウェアV.2.01 Release 00で改修する予定です。
ダウンロードサイト (4月上旬公開予定) からダウンロードできる予定です。
リビジョンアップの際は改めてツールニュースで連絡します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.